

Návod na obsluhu a záručné podmienky

Ručné sponkovačky radu Z1 a Z2

Nabíjanie spôn: A Držte nástroj hore nohami, stlačte úchyt na konci zásobníka a vysuňte zásobník až na koniec B Vložte sponky, uistite sa, že sú umiestnené ostrou hranou smerom nahor. Zatvorte zásobník tak, že tlačte až do konca a uistite sa, že uvoľnený úchyt klikol späť na svoje miesto.

Zamknutie rukoväte: Vytiahnite držadlo smerom dozadu 1. stlačte voľne rukoväť smerom k telu sponkovačky 2. posuňte tlačidlo zámku tak, aby držala rukoväť na mieste .K uvoľneniu zámku, držte rukoväť dolu a uvoľnite tlačidlo zámku

Varovanie / Upozornenie:

- Sponkujte len ak je sponkovačka na mieste pre montáž na požadovaný materiál.
- NIKDY nestrieľajte sponky do vzduchu - to môže mať za následok vážne zranenie .
- Prevádzkovateľ a osoby v blízkosti by mali nosiť schválené ochranné okuliare
- Používajte iba odporúčané sponky
- Udržujte svoj pracovný priestor v čistote a dobre osvetlený.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Ideálne pre Remeslá i Hobby: čalúnenie, montáž krytín, kobercov, izolácie, tkanín a roliet, obloženia, plagátov, displejov a mnoho ďalších.....

Spony určené na použitie:

Z1-140 a Z1-140L:	345/06, 345/08
Z1-53, Z1-53L, Z1-53T a Z2-M:	530/04, 530/06, 530/08
Z1-13, Z1-13L:	581/06, 581/08

Nastavenie dorazu hrany pre model Z2-M: Pomocou priloženého dorazu zafixujte doraz nástroje k hrane, jednoducho otvorte západku (obr. 5 a 6) a posuňte nahor alebo nadol na požadované miesto , kolmo k drážke (obr. 7) zaistíte ju v tejto polohe .

Poradenstvo a technická podpora Čo robiť, ak máte problém s nástrojom Tacwise? Pošlite e-mail na obchod@conmetron.cz alebo zavolajte 00420/474770411 a budete spojení s jedným z našich pracovníkov z vysoko vyškoleného tímu, ktorý je k dispozícii od pondelka do piatku 9 - 15:30 a môžu pomôcť s radom otázok. Alebo kontaktujte výhradného distribútora (vid'. nižšie)

Poradca pri ťažkostiach

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov, ak váš nástroj vyzerá, že správne nefunguje. Ak to problém nevyrieši, kontaktujte nás prosím podľa kontaktných informácií uvedených v " Poradenstvo a technická podpora " .

Zaseknutie sponiek v náradí

- Používajte odporúčané spony určené pre nástroj .
- Používajte len na vhodný materiál a vhodnej dĺžky spôn
- Vyčistite ústie .
- Vyčistite zásobník .

Nástroj nestrieľa spony

- Vložte spojovače do zásobníka .
- Používajte len typy spôn určené pre nástroj .
- Vyčistite ústia .
- vyčistite zásobník

Nástroj nezatlčie sponu úplne

- Vyberte vhodný materiál alebo dĺžku spony .
- Materiál môže byť príliš tvrdý, aby dlhšia sponka bola úplne zatlačená.
- Môže byť tiež nevyhnutné na nástroj viac pritlačiť

Záruka

Všetky Tacwise náradie sú starostlivo kontrolované, testované a podliehajú prísny kontrolám kvality. Tacwise preto ponúka nasledujúce záruky pre ručné náradie Tacwise. Vaše právo reklamácie na základe predajnej zmluvy s predajcom, vrátane vašich zákonných práv, nie sú touto zárukou dotknuté.

Jednoročná Štandardná záruka

Ak je vaša ručná zošívачka Tacwise vedná v dôsledku chybného materiálu alebo prevedenie do 12 mesiacov od dátumu zakúpenia, garantujeme opraviť nahradiť, podľa nášho uváženia, nástroj zadarmo .

Táto záruka sa nevztahuje na:

- Nástroje, kde boli vykonané neoprávnené zmeny alebo doplnky.
- Závady spôsobené nevhodným užitím príslušenstva, komponentov alebo náhradných dielov iných ako schválených Tacwise príslušenstvo alebo ich častí.
- Súčasti, ktoré sú predmetom fyzického opotrebenia spôsobené používaním v súlade s naším návodom na použitie
- Závady na nástroj spôsobené nesprávnym užitím, abnormálnymi podmienkami životného prostredia alebo nevhodné prevádzkové podmienky, použitím v nesúlade s naším návodom na obsluhu alebo nedostatočným servisom alebo údržbou.

Doklad o kúpe musí byť predložený s originál potvrdenkou.

